



Påsætning af krog

**Kroge købt i KrolButikken passer til køller med alu. skaft købt i KrolButikken.
Hvis skaftet er kortet af eller fra anden leverandør gælder dette dog ikke nødvendigvis.**

Det er en fordel at finde ud af hvilken slagteknik kølleejeren anvender. Bruger spilleren golfslag eller kroketslag, slås der med enden af køllen eller med tværstillet hoved?

Vender man krogen forkert i forhold til hvordan kølleejeren spiller, kan den komme til at sidde i vejen og genere når der skal skydes.

Tommelfingerregler for hvordan krogen skal vende:

- 1) Slås der med "kroketslag" med enden af køllen, skal krogen sidde på langs af hovedet.
- 2) Slås der med "kroketslag" med bredden af køllen, skal krogen sidde på tværs af hovedet.
- 3) Slås der med "golfslag" med enden af køllen, skal krogen sidde på tværs af hovedet.

Krogen kan drejes med en tang, hvis det viste sig at være forkert.

Eftermontering

Med denne metode kan man ikke afkorte skaftet.

Man kan skære toppen af plastikproppen med en skarp kniv. Kun lige "låget", så skaft og resten af proppen er i niveau (billede 1).

Tag krogen af proppen først – træk og vrik.

Nu kan nylonproppen med de 2 små huller slås i med en hammer (billede 2).

Til sidst sættes krogen i. Her skal der måske bruges kræfter og den skal vrikkes for at få den til at glide ned i de 2 små huller.



Billede 1



Billede 2

Drejning af krog

Hold køllehovedet fast mellem fødderne og sæt en tang på krogen og drej. Der skal måske bruges kræfter.

